

Дистанційне керування для відкриття воріт
Інструкція з експлуатації

Ці інструкція була підготовлена виробником і є невід’ємною частиною продукції. Прохання прочитати та зберегти її для довідок у майбутньому.

1.Опис обладнання

Радіокоманди GT12, GT14, GT12M і GT14M використовуються в поєднанні з виробами DEA як центральні вузли управління і зовнішні приймаючі пристрої, налаштовані з використанням порівняльних кодів передачі. Під час натискання кнопки радіокерування передається радіосигнал і вмикається світлодіодний індикатор, що позначає тип коду:
• HCS rolling code – червоний світлодіодний індикатор (заводське налаштування);
• DIP SWITCH HT12 – зелений світлодіодний індикатор;
• D.A.R.T. DEA Advanced Rolling Transmission - червоний/зелений світлодіодний індикатор, що чергується;
• Клонований сигнал - зелений світлодіодний індикатор (функція доступна тільки при GT12M та GT14M).

Див. посібник про експлуатацію приймача для отримання інформації щодо процедури збереження.

2. Заміна коду передачі

Зберігайте кнопки T1 і T2. Коли світлодіод радіокерування включається (10с) почекайте, щоб почалося циклічне блимання, яке вказуватиме на налаштований тип коду:

- 1 блимання в секунду = HCS rolling code;
- 2 блимання в секунду = DIP SWITCH HT12;
- 3 блимання в секунду = D.A.R.T.

Утримуючи натиснутою T1 і використовувати кнопку T2, щоб змінити тип блимання. Вибір нового коду натиснути та утримувати знову кнопку T2 до вимкнення світлодіодного індикатора (5с).

3. Вивчення каналу в режимі клонування

З радіокеруванням GT12M та GT14M можна клонувати дистанційне керування DEA при частоті 433,92 МГц. Кожна кнопка може зберігати один певний сигнал, що спрямовується передавачем-джерелом. Процедура:

- Визначити кнопку Т, де необхідно зберегти сигнал, який підлягає клонуванню. Утримувати кнопку Т і одночасно натиснути на секунду будь-яку кнопку одного і того ж радіоуправління;
- Через 10 с, коли світлодіодний індикатор радіоуправління вмикається, відпустити другу кнопку, утримуючи кнопку Т. Після завершення цієї операції світлодіодні індикатори швидко блимають, що вказує на те, що необхідно наблизити радіокерування-джерело;
- Натиснути кнопку дистанційного керування-джерела, яку потрібно подвоїти. Світлодіодний індикатор блимає зеленим кольором протягом тривалого часу протягом клонування;
- Відпустити всі кнопки, коли світлодіодний індикатор вимкнено;
- Якщо сигнал був збережений правильно, при натисканні кнопки Т світлодіод радіокерування GT12M / GT14M блимає, що означає, що сигнал КЛОНУВАНО (блимає зелений світлодіод).

УВАГА: дотримуйтесь двох радіокоманд, вказаних на малюнку, щоб правильно виконати клонування.

УВАГА: виконуючи процедуру СКИДАННЯ (4) або кодової зміни (2), радіокерування втрачає можливе збережене клонування.

4. СКИДАННЯ налаштувань

Процедура СКИДАННЯ складається з наступних операцій:

- Відновлення заводського серійного номера;
- Усунення можливих індивідуальних параметрів ключа передачі;

- Усунення можливих збережених клонувань.

Для відновлення радіокерування зберігайте кнопки Т1 та Т2. Коли світлодіодні індикатори радіоуправління включаються (10с), відпустити обидві кнопки. Протягом 2с утримуйте кнопки Т1 і Т2, зачекайте наступні 10 с, щоб завершити процедуру відновлення, про що свідчать 3 блимання світлодіодів.

УВАГА: процедура скидання не вплине на кодування радіо, за необхідності дійте, як описано в пункті 2.

5. Функція прихованої кнопки

Щоб передати сигнал «прихованої кнопки», натисніть кнопки і Т1, і Т2. Коли світлодіодні індикатори радіоуправління включаються (10с), відпустити обидві кнопки. Після того, як ви опустити кнопки, натиснути протягом 2 з кнопкою Т1, щоб виконати передачу сигналу «прихованої кнопки».

!!! Почати передачу прихованої кнопки ДО початку програмування радіо на блоці управління /приймачі !!!

6. Сигнал розрядженої батареї

Після завершення кожної трансмісії, після відпускання натиснутої кнопки, світлодіодний індикатор виконує 3 блимання червоного кольору, що означає про розряджену батарею.

7. Заміна батареї

Для демонтажу або заміни батареї виконайте таке:

Зняти накладку кришки батареї за допомогою викрутки; Замінити батарею; Закрити кришку, переконавшись, що передавач працює правильно.

Увага: Якщо корпус акумулятора не щільно закритий, зупиніть його і не допускайте його потрапляння в руки дітей.

Увага: Використання неправильного типу батареї викликає ризик вибуху. Використовуйте лише вказаний тип акумулятора.

8. Утилізація

Відповідно до директиви 2012/19/EU (WEEE), дане електричне обладнання не повинно утилізуватися разом із побутовими відходами. Зазначене обладнання має утилізуватися у спеціальному пункті збору для відповідної утилізації.




Увага!
Цей продукт містить батарею типу "кнопка". Зберігайте нові та використані батареї у недоступному для дітей місці.


!НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ БАТАРЕЮ! Якщо батарея потрапила всередину, вона може спричинити серйозні опіки лише за 2 години, і це призведе до смерті. У разі підозри на ковтання або введення в інші частини тіла негайно зверніться до лікаря.

Технічні характеристики	
Живлення	LITHIUM BATTERY CR2032
Частота передачі (MHz)	433,92 GT12 - GT14 - GT12M - GT14M) 868 (GT12/868 - GT14/868)
Дальність (м)	50-200
Діапазон робочих температур (°C)	-20 ÷ 50

2-Channel



4-Channel



GT12M or GT14M



Джерело передавач



Завантаження Декларації про відповідність доступне під час сканування QR-коду.