

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Producent: UHPLAST SP. Z O.O.

Adres zakładu produkcyjnego:

ul. Ołowiana 11, 85-461 Bydgoszcz, Polska

tel./fax +48 563004944, e-mail: sales@uhplast.pl, <https://uhplast.pl>

Wymiary (dł. × szer. × wys. (wysokość siedziska)):

w stanie złożonym – 67 cm × 38 cm × 64 (45) cm

w stanie rozłożonym – 67 cm × 38 cm × 43 cm

Waga toalety: 10 kg

Materiał obudowy: polietylen LLDPE

UWAGA! Toaleta torfowa może być używana wyłącznie w dodatnich temperaturach otoczenia. Może być przechowywana w temperaturze od -30°C do +60°C. Podczas przechowywania należy spuścić frakcję płynną – w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obudowy i/lub elementów toalety wskutek rozszerzania się zamarzającej cieczy (w takim przypadku naprawa nie podlega gwarancji).

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE

Okres gwarancji na toaletę torfową wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży widniejącej na paragonie lub fakturze. W tym czasie producent zobowiązuje się naprawić lub wymienić wadliwy produkt. Gwarancja obowiązuje wyłącznie przy przestrzeganiu wszystkich zasad montażu i użytkowania określonych w niniejszej instrukcji obsługi.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie produktu niezgodne z jego przeznaczeniem ani za nieprawidłowe działanie chemiczne czy mechaniczne (nie podlega to gwarancji).

W sprawie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego należy kontaktować się pod adresem: ul. Ołowiana 11, 85-461 Bydgoszcz, Polska.

tel./fax +48 563004944, e-mail: sales@uhplast.pl

Producent: UHPLAST SP. Z O.O.

UHPLAST

TOALETA TORFOWA

PN-EN ISO 9001:2015

NR 4100/05/2025/J/C

Instrukcja obsługi



Producent: UHPLAST SP. Z O.O.

ul. Ołowiana 11, 85-461 Bydgoszcz, Polska

tel./fax +48 563004944, e-mail: sales@uhplast.pl, <https://uhplast.pl>


1. Informacje ogólne

Toaleta torfowa to idealne rozwiązanie dla działek letniskowych. Może być zamontowana w budynkach gospodarczych lub w pomieszczeniach sanitarnych domów letniskowych (minimalna powierzchnia: 100×120 cm).

Jako wypełniacza można używać torfu lub mieszanek torfowych. W przeciwieństwie do chemicznych toalet (które zawierają np. formaldehyd czy kwas pruski), tutaj wykorzystywane są wyłącznie mieszanki torfowe bez dodatków chemicznych: skutecznie redukują one zapach i przekształcają odpady w ekologiczny kompost.

Udoskonalona konstrukcja ułatwia użytkowanie: system dozowania torfu i wydajna wentylacja znacząco redukują zapachy. Torfowa mieszanka (brak w zestawie) ma wysoką chłonność – 1 kg mieszanki pochłania ok. 10 litrów płynu. Dzięki temu zwiększa się powierzchnia parowania i aż do 90% cieczy odparowuje przez rurę wentylacyjną.

2. Elementy konstrukcyjne



1. Rura karbowana
2. Siedzisko toalety
3. Rączka dozownika
4. Pokrywka zbiornika
5. Śruba gwintowana
6. Redukcja gumowa 50/40

7. Zbiornik na torf
8. Obudowa toalety
9. Pojemnik perforowany
10. Adapter ½"
11. Zaślepka ½"

3. Montaż toalety torfowej

Toaleta torfowa powinna być zamontowana w pomieszczeniu z możliwością wyprowadzenia rury wentylacyjnej przez otwór w dachu. Karbowana rura wentylacyjna umożliwia usuwanie nieprzyjemnych zapachów i nadmiaru wilgoci oraz dostarcza tlen do masy kompostowej. Rura (1) podłączana jest do obudowy toalety (8) za pomocą redukcji gumowej (6). Dla najlepszej wydajności wentylacji zaleca się montaż rury pionowo, bez zagięć. Jeśli długość rury jest niewystarczająca, należy ją przedłużyć standardową rurą kanalizacyjną o średnicy 50 mm (brak w zestawie). Rekomendowane jest również zastosowanie daszka z siatką przeciw owadom i deszczowi (brak w zestawie).

Model wyposażony jest w perforowany pojemnik (9) o pojemności 38 litrów, który dodatkowo oddziela przefiltrowaną frakcję płynną, poprawiając parowanie i zapobiegając zakwaszeniu kompostu.

Jeśli parowanie jest niewystarczające (przy częstym użyciu lub niewystarczającej dla parowania temperaturze), zaleca się odprowadzanie płynnej frakcji do dołu chłonnego za pomocą elastycznego węża (brak w zestawie), podłączonego do tylnej ścianki toalety (8) przez adapter (10), po uprzednim wykręceniu zaślepki (11).

4. Użytkowanie i opróżnianie

Na dno perforowanego pojemnika (9) należy wsypać warstwę torfu o grubości 1–2 cm oraz napełnić górny zbiornik (7), który ma pojemność 5 litrów. Po każdym wizycie w toalecie przekręcić kilka razy w prawo i lewo rączkę dozującą (3), aby równomiernie pokryć zawartość pojemnika (9) torfem. Torf neutralizuje zapachy, sprzyja działaniu mikroorganizmów kompostujących i wspomaga proces przetwarzania odpadów. Zużycie torfu zależy od liczby obrotów rączką, dzięki czemu możesz je regulować samodzielnie. Opróżnianie toalety następuje po jej zapełnieniu: górną część toalety należy zdjąć, wyjąć perforowany pojemnik (9) i opróżnić jego zawartość do kompostownika.

Aby kompost nadawał się do użycia w ogrodzie, zaleca się przechowywać go przez co najmniej rok, mieszając z ziemią i/lub innymi naturalnymi odpadami.