

Інструкція з монтажу та експлуатації

Прилад має право встановлювати лише працівник, який має кваліфікацію для виконання таких робіт.

Необхідно дотримуватися норм (ряд IEC 60364...).

Перед установкою оптично перевірте, чи не має прилад слідів механічного пошкодження.

У разі виявлення пошкодження встановлювати прилад забороняється.

Застосування приладу дозволено лише в межах параметрів, наведених у цій інструкції з установки. У разі виходу за межі зазначених параметрів прилад може вийти з ладу, що може спричинити пошкодження підключеного обладнання.

Відкриття або розбирання приладу призводить до втрати гарантії.

Перед установкою необхідно дочекатися, поки прилад набуде кімнатної температури, щоб уникнути його пошкодження під впливом конденсованої вологи.

Обладнання комплектується оригінальною документацією виробника.

Переклад надано для зручності користування.

У разі розбіжностей чинною є оригінальна версія документації виробника.